

Productinformatie - Handleiding - Gebruiksaanwijzing

Smeltketel Easy RVS basis

inhoud ca 27L



SELLACQ-Holland

Nipkowweg 11 8501 XH JOURE

*Totaalleverancier in kaarsen- en
zeepmakers benodigdheden.*

T +31(0)513-499657

F +31(0)513-499757

E info@sellacq-holland.nl

I www.sellacq-holland.nl

Wijzigingen druk- en zelffouten voorbehouden.

Art.nr. 8401.2

Algemeen

Lees voor ingebruikname de handleiding aandachtig door. Voor eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen.

Productinformatie

De smeltketel basis RVS is een smeltketel met een directe verwarming. Het te verhitten product wordt direct door het onder geplaatste verwarmingselement vanuit de bodem verhit.

De smeltketel is opgebouwd uit RVS materiaal, de bodem is van kunststof. De ketel is leverbaar als standaard smeltketel, maar ook zeer geschikt uit te voeren met dompel- of kleurbussen. De inhoud van de ketel bedraagt ca. 27 liter en heeft een variabele temperatuurinstelling van 30-100°C via een thermostaat. De ketel is beveiligd tegen oververhitting.

Installatie

1. Plaats de smeltketel altijd op een stabiele ondergrond.
2. Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact met 230Volt.
3. Controleer of het apparaat nog uit is geschakeld, dus de thermostaat nog op nul staat.
4. De smeltketel is klaar voor ingebruikname.

Ingebruikname

1. Bepaal eerst de hoeveelheid paraffine die u wilt verwerken zodat de ketel weer leeg is wanneer het apparaat weer wordt uitgeschakeld. Een bodemdekking van ca. 3cm dikte over houden om de volgende keer weer mee op te starten is geen probleem.
2. Vul de smeltketel met een laag paraffinekorrels zodat de bodem met circa 5cm paraffinekorrels volledig bedekt is.
3. Schakel de thermostaat in op maximaal 60°C en laat de bodem

4. bedekking volledig smelten.
4. Wanneer de bodemvulling volledig is gesmolten, de thermostaat uitschakelen en de ketel vullen met de hoeveelheid paraffine die verwerkt dient te worden.
5. Dan de thermostaat weer inschakelen op maximaal 60°C en de paraffine laten smelten. Als de paraffine voor een groot gedeelte is gesmolten kan de thermostaat worden verhoogd naar 70°C.
6. Wanneer de inhoud van de smeltketel volledig is gesmolten kan de gewenste temperatuur worden ingesteld.
7. Hierna is de gesmolten paraffine klaar voor verwerking.
8. Bij het compleet leeg tappen van de ketel, deze vroegtijdig uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen! Voorkom hiermee oververhitting.

Opmerking!

Ga nooit geforceerd verhitten (direct thermostaat op 90° C). Het smelten van paraffine heeft nu eenmaal tijd nodig.

Bij geforceerd verhitten kan onherstelbare schade aan de ketel ontstaan en ook de kwaliteit van de paraffine beïnvloed worden. Na gebruik de smeltketel altijd uitschakelen. Ook de stekker uit het stopcontact halen. Hiermee voorkomt u te allen tijde dat er iets mis kan gaan.

Gebruik de smeltketel nooit voor oneigenlijk gebruik. Dit voorkomt beschadigen en verkort de levensduur. Met oneigenlijk gebruik vervalt tevens de garantie.

Beveiliging

De smeltketel is beveiligd tegen oververhitting en schakelt automatisch uit. Na verloop van tijd (afkoeling) is de thermostaat weer in te schakelen.

Schoonmaak

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Tap de ketel zo leeg mogelijk. (Eventueel iets voor over houden, zodat het restant vloeibare paraffine er ook uitloopt).
3. Neem een flinke lap poetspapier en wrijf de binnenkant van de ketel goed schoon zodat alle restanten paraffine verwijderd zijn. Let op! De ketel kan nog heet zijn.
4. Wanneer alle restanten paraffine verwijderd zijn is de ketel eventueel met een heet sopje nog na te reinigen.
5. Spoel het sopje wel goed weg en droog de ketel grondig voor opnieuw ingebruikname.
6. De ketel is weer klaar voor gebruik en te vullen zoals bij 'ingebruikname' omschreven.

Specificaties:

Inhoud	27Liter
Hoogte	480mm
Diepte	300mm
Diameter	350mm
Vermogen	1800Watt
Aansluitwaarde	230Volt
Thermostaatinstelling	30-100°C
Maximaal thermostaat	✓

Garantie:

Op de smeltketel heeft u 1 jaar garantie op materiaal en constructiefouten. Dit geldt uitsluitend voor onderdelen, niet voor arbeidsloon. Bij storingen kunt u contact opnemen met uw leverancier teneinde met de originele onderdelen de storing op te laten heffen.

Waarschuwing: aangezien het hier gaat om het verwarmen van een vloeistof, dient bediening van de smeltketel uitsluitend te geschieden door ter zake kundig personeel.

Lees altijd de handleiding alvorens u het apparaat in gebruik neemt.