

Productinformatie - Handleiding - Gebruiksaanwijzing

Gietvormreiniger Type SP30 - SP60

RVS Warmtekast



SELLACQ-Holland

Nipkowweg 11 8501 XH JOURE

Totaalleverancier in kaarsen- en
zeepmakers benodigheden.

T +31(0)513-499657

F +31(0)513-499757

E info@sellacq-holland.nl

I www.sellacq-holland.nl

Wijzigingen druk- en zelffouten voorbehouden.

Art.nr. 9106/9106.01

Algemeen

Lees voor ingebruikname de handleiding aandachtig door. Voor eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen.

Productinformatie

De gietvormreiniger type SP30 - SP60 is een geïsoleerde warmtekast en geschikt voor het reinigen en voorverwarmen van gietvormen. De kast is opgebouwd uit RVS materiaal. De temperatuur is eenvoudig in te stellen door middel van de thermostaat (30-95°C).

Installatie

1. Plaats de warmtekast altijd op een stabiele ondergrond.
2. Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact met 230Volt.
3. De warmtekast is klaar voor ingebruikname.

Ingebruikname reinigen

1. Leg keukenpapier op de uitneembare bodem van de kast (absorptie functie). Zorg ervoor dat het niet in contact komt met het verwarmingselement.
2. Plaats de vuile gietvormen, ondersteboven, op het geplaatste keukenpapier.
3. Schakel de temperatuur in, tussen 60 en 90° C.
4. **Let op!** Afhankelijk van welke gietvormen geplaatst worden, dient men rekening te houden met de temperatuur instelling. Niet elk type gietvorm is resistent tegen te lange verwarming! Er zit verschil in gietvormen

vervaardigd uit polycarbonaat en gietvormen uit plastic.

5. Na verloop van tijd zijn alle gietvormen schoon en klaar voor gebruik!
6. Schakel de thermostaat uit en haal de gietvormen uit de kast.
7. Verwijder het 'vuile' keukenpapier. Maak de kast eventueel schoon met keuken/poetspapier (niet met water)!

Let op! Tijdens het gebruik, wordt het verwarmingselement en de binnenkant van de kast warm/heet.

Ingebruikname voorverwarmen

1. Plaats de schone en geprepareerde gietvormen (voorzien van pit), op het rek.
2. Schakel de temperatuur in, tussen 60 en 90° C.
3. **Let op!** Afhankelijk van welke gietvormen geplaatst worden, dient men rekening te houden met de temperatuur instelling. Niet elk type gietvorm is resistent tegen te lange verwarming! Er zit verschil in gietvormen vervaardigd uit polycarbonaat en gietvormen uit plastic.
4. Na verloop van tijd zijn alle gietvormen voldoende voorverwarmd en klaar voor gebruik!
5. Schakel de thermostaat uit en haal de gietvormen uit de kast.
6. De gietvormen zijn nu klaar om te worden afgevuld.

Voorverwarmde gietvormen geven de kaarsen een gladder uiterlijk.

Opmerking!

Gebruik de warmtekast nooit voor oneigenlijk gebruik. Dit voorkomt beschadigen en verkort de

levensduur. Met oneigenlijk gebruik vervalt tevens de garantie.

Schoonmaak

1. Zorg bij iedere schoonmaakbeurt dat de stekker uit het stopcontact is getrokken.
2. Poets de kast schoon met een stuk keuken- of poetspapier. Dit werkt het best wanneer de kast net is uitgeschakeld en dus nog warm is. Let op! Het element kan nog heet zijn.
3. Eventueel is het apparaat nog na te reinigen met een hete vochtige doek.

Specificaties:

Hoogte type SP30	545mm
Hoogte type SP60	850mm
Breedte	450mm
Diepte	450mm
Vermogen SP30	400Watt
Vermogen SP60	750Watt
Aansluitwaarde	230Volt
Thermostaatinstelling	30-90°C

Garantie:

Op de gietvormreiniger heeft u 1 jaar garantie op materiaal en constructiefouten. Dit geldt uitsluitend voor onderdelen, niet voor arbeidsloon. Bij storingen kunt u contact opnemen met uw leverancier teneinde met de originele onderdelen de storing op te laten heffen.

Lees altijd de handleiding alvorens u het apparaat in gebruik neemt.