

Art. 8632 FPP-Waxmelter

Datum laatst gewijzigd: 15-8-2022, Wijzigingen druk- en zetfouten voorbehouden.

Productafbeelding



Productinformatie

De FPP-Waxmelter is een ketel die werkt volgens het au-bain-marie systeem. Het water in de bak wordt d.m.v. een thermostaat-geregeld-element op de ingestelde temperatuur gehouden. De thermostaat kan met de digitale thermostaat aan de buitenzijde op de juiste temperatuur worden ingesteld. Voor een goed functioneren van het apparaat is het van belang dat het water in de bak op het juiste peil blijft. Deze is standaard voorzien van een vulgat aan de bovenzijde. Doe nooit teveel water in de bak om overkoken te voorkomen. Zit er onverhoopt toch te weinig water in de bak, dan is bij droog koken het apparaat tegen oververhitting beveiligd. Voorkom dit echter door dagelijks het waterniveau te peilen.

Installatie

1. Plaats de smeltketel altijd op een stabiele ondergrond.
2. Zorg dat de kogelafapkraan in gesloten toestand verkeerd.
3. De smeltketel is klaar voor ingebruikname.

Ingebruikname

1. Vul de bak met water
2. Doe de stekker in het stopcontact. De ketel gaat gelijk beginnen met verwarmen.
3. Door op de 'set' knop van de thermostaat te drukken, is te zien op welke temperatuur de ketel staat ingesteld. D.m.v. de pijltjestoetsen is deze te wijzigen.

Opmerking!

De smeltketel is voorzien van een verwarmingselement met een relatief laag vermogen. Het kan enkele uren duren voordat de ketel volledig op temperatuur is. Hou hier rekening mee. De ketel is gebouwd voor continu gebruik. Wanneer de ketel echter voor een langere periode buiten gebruik wordt gesteld, deze altijd uitschakelen door de stekker uit het stopcontact te halen. Gebruik de smeltketel nooit voor oneigenlijk gebruik. Dit ter voorkoming van beschadigingen en vergroting van de levensduur. Door oneigenlijk gebruik vervalt tevens de garantie.

Beveiliging

De ketel is voorzien van een droog kook/oververhitting beveiliging en slaat vanzelf uit als dat nodig is. Dit is te resetten door de knop rechts van de thermostaat.

Schoonmaak

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder het water uit de bak door het aftapkraantje aan de onderkant van de ketel.
3. Vul de bak met schoon water en een ontkalkingsmiddel (art. 7149).
4. Laat de bak een tijdje verwarmen tot een graad of 60 om alle kalk te verwijderen.
5. Leeg de bak. Spoel na met schoon water en eventueel schoonmaakmiddel.

Om de levensduur van de smeltbak te optimaliseren adviseren we de bak regelmatig te ontkalken!

Specificaties

| | |
|-----------------------|-------------|
| Inhoud waterbak | +/-150Liter |
| Lengte | 168cm |
| Breedte | 300mm |
| Hoogte (instelbaar) | 350mm |
| Aansluitwaarde | 1800Watt |
| Spanning | 230Volt |
| Thermostaatinstelling | 30-100°C |
| Maximaal thermostaat | ✓ |
| Geïsoleerd | ✓ |
| Aftapkraan water | ✓ |

Garantie

Op de smeltketel heeft u een jaar garantie op materiaal en constructiefouten, mits het apparaat conform de instructies is gebruikt en onderhouden en niet op enigerlei wijze verkeerd is behandeld of misbruikt. Dit geldt uitsluitend voor onderdelen, niet voor arbeidsloon en transport. Bij storingen kunt u contact opnemen met uw leverancier teneinde met de originele onderdelen de storing op te laten heffen.

Waarschuwing: aangezien het hier gaat om het verwarmen van een vloeistof, dient bediening van de smeltketel uitsluitend te geschieden door kundig personeel.

Het toestel voldoet aan de EU richtlijnen 73/23 EEC en 89/336 EEC alle technische wijzigingen voorbehouden.



Elektrisch schema

