

# Productinformatie - Handleiding - Gebruiksaanwijzing

## Kleurdompelset Easy RVS

Met 5 RVS kleurbussen en RVS condensring



## SELLACQ-Holland

Nipkowweg 11 8501 XH JOURE

*Totaalleverancier in kaarsen- en zeepmakersbenodigdheden.*

T +31(0)513-499657

F +31(0)513-499757

E [info@sellacq-holland.nl](mailto:info@sellacq-holland.nl)

I [www.sellacq-holland.nl](http://www.sellacq-holland.nl)

Wijzigingen druk- en zetfouten voorbehouden.

**Art.nr. 8405**

### Algemeen

**Lees voor ingebruikname de handleiding aandachtig door. Voor eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen.**

### Productinformatie

De kleurdompelketels zijn ketels die werken volgens het Au-Bain-Marie systeem, d.w.z. dat het te verwarmen product in bussen in de ketel met heet water hangt.

Het water in deze ketel wordt d.m.v. een thermostaat-geregeld-element op een variabel ingestelde temperatuur gehouden van 30-100°C.

De Easy Line Kleurdompelset is opgebouwd uit een basis smeltketel RVS, een condensring voorzien van 5 gaten t.b.v. in te hangen kleurbussen en 5 kleurbussen RVS.

### Installatie

1. Plaats de ketel altijd op een stabiele ondergrond.
2. Verwijder het kunststoffen deksel, leg de RVS bodemplaat op de bodem en plaats hierna de bijgeleverde RVS condensring.
3. Plaats de bijgeleverde kleurbussen in de condensring op 1 bus na.
4. Vul de ketel deels met water zodat de lege kleurbussen beginnen te drijven en ca. 5cm omhoog komen.
5. Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact met 230Volt.
6. Controleer of het apparaat nog uit is geschakeld, dus de thermostaat nog op nul staat.
7. De smeltketel is klaar voor ingebruikname.

### Ingebruikname

1. Zorg er voor dat er voldoende

- water in de ketel zit zoals bij punt 4 van Installatie is omschreven.
2. Plaats alle kleurbussen in de condensring.
3. Vul de kleurbussen tot de rand met paraffine korrels en noteer de hoeveelheid die hiermee gebruikt wordt.
4. Neem 1 gevulde kleurbus uit de condensring en vul de ketel dusdanig bij met water dat de uitgenomen bus teruggeplaatst kan worden zonder dat het water uit de ketel over gaat stromen.
5. Plaats de uitgenomen bus retour.
6. Controleer of er voldoende water in de ketel zit (tot ca. 7cm onder de rand bij alle geplaatste bussen). Hoe meer water er in de ketel zit, des te beter de warmte overdracht is om de paraffine te laten smelten.
7. Schakel de thermostaat in op de gewenste temperatuur (ca. 80°C) en wacht tot de paraffine volledig is gesmolten.
8. Vul de kleurbus bij met paraffine tot ca. 5cm onder de rand en noteer weer de bijgevoegde hoeveelheid.
9. Wacht tot de paraffine volledig gesmolten is en een temperatuur van ca. 80°C heeft bereikt (handmatig checken met thermometer).
10. Voeg dan het gewenste kleurpigment toe in de verhouding 10-15 gram kleurpigment per kilogram paraffine en los dit op in de gesmolten paraffine. Door af en toe door te roeren, verdeelt het kleurpigment zich goed door de paraffine.
11. Wanneer de paraffine goed van kleur is, dan kan de kaars hierin overgedompeld worden en zal een juiste kleurdekking plaats vinden.
12. Na verloop van tijd gaat het

kleurpigment bezinken omdat het zich verdeelt in de paraffine. Regelmatig doorroeren is hierdoor noodzakelijk om het beste resultaat te verkrijgen.

### Opmerking!

Controleer regelmatig de hoeveelheid water in de ketel en voorkom hiermee droog koken! Hoe meer water, des te beter de warmte overdracht.

Bij lange tussenposen van gebruik, de temperatuur terugzetten naar 60°C, dit om de kwaliteit van de paraffine te behouden en de smeltketel te sparen. Na gebruik de smeltketel altijd uitschakelen. Ook de stekker uit het stopcontact halen. Hiermee voorkomt u te allen tijde dat er iets mis kan gaan.

Gebruik de smeltketel nooit voor oneigenlijk gebruik. Dit voorkomt beschadigen en verkort de levensduur. Met oneigenlijk gebruik vervalt tevens de garantie.

### Beveiliging

De smeltketel is beveiligd tegen oververhitting en schakelt automatisch uit. Na afkoeling is de thermostaat weer in te schakelen.

### Schoonmaak

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Om de kleurbussen schoon te maken is het verstandig deze al zo leeg mogelijk te hebben.
3. Giet het laatste restant paraffine uit de bus en bewaar dit in kleine wegwerpbakjes die hitte bestendig zijn. Uit deze bakjes is het (gestolde) restant later weer in de bus te doen.
4. De bus is met poetspapier eenvoudig te reinigen wanneer de bus warm is.
5. Wanneer alle bussen goed schoon gewreven zijn kan men deze nog in een sopje extra gaan reinigen.

Lees altijd de handleiding alvorens u het apparaat in gebruik neemt.

6. Spoel het sopje wel goed weg en droog de bus grondig voor opnieuw ingebruikname.
7. De ketel is na verwijdering van kleurbussen en condensring leeg te gieten en uit te boenen.
8. Hierna is de ketel weer klaar voor ingebruikname.

**Specificaties:**

Inhoud ketel	27Liter
Hoogte ketel	600mm
Diepte ketel	300mm
Diameter ketel	350mm
Vermogen	1800Watt
Aansluitwaarde	230Volt
Thermostaatinstelling	30-100°C
Maximaal thermostaat	✓
Inhoud kleurbus	4Liter
Lengte kleurbus	450mm
Diameter kleurbus	110mm

**Garantie:**

Op de smeltketel heeft u 1 jaar garantie op materiaal en constructiefouten. Dit geldt uitsluitend voor onderdelen, niet voor arbeidsloon. Bij storingen kunt u contact opnemen met uw leverancier teneinde met de originele onderdelen de storing op te laten heffen.

**Waarschuwing: aangezien het hier gaat om het verwarmen van een vloeistof, dient bediening van de smeltketel uitsluitend te geschieden door ter zake kundig personeel.**