

Productinformatie - Handleiding - Gebruiksaanwijzing

Bain Marie systeem standaard bak RVS

met water aftap



SELLACQ-Holland

Nipkowweg 11 8501 XH JOURE

Totaalleverancier in kaarsen- en
zeepmakersbenodigdheden.

T +31(0)513-499657

F +31(0)513-499757

E info@sellacq-holland.nl

I www.sellacq-holland.nl

Wijzigingen druk- en zetfouten voorbehouden.

Art.nr. 8706

Algemeen

Lees voor ingebruikname de handleiding aandachtig door. Voor eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen.

Productinformatie

De standaard smeltbak werkt volgens het Au-Bain-Marie systeem, d.w.z. dat het te verwarmen product in een bus of bak met heet water wordt verhit. Het water in deze bak wordt d.m.v. een thermostaat-geregeld-element op een variabel ingestelde temperatuur gehouden van 30-85°C.

Installatie

1. Plaats de bak altijd op een stabiele ondergrond.
2. Zorg ervoor dat de aftapkraan in gesloten stand staat.
3. Plaats de RVS bussen / bakken.
4. Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact met 230Volt.
5. Controleer of het apparaat nog uit is geschakeld, dus de thermostaat nog op nul staat.
6. De bak is klaar voor ingebruikname.

Ingebruikname

1. Vul de bak met water totdat de gevulde bussen en / of bakken (paraffine) gaan drijven.
2. Controleer of er voldoende water in zit. Hoe meer water er in de bak zit, des te beter de warmte overdracht om de paraffine te laten smelten.
3. Schakel de thermostaat in op de gewenste temperatuur (ca. 70-80°C) en wacht tot de paraffine volledig is gesmolten.
4. Het apparaat is gebruiksklaar.

Opmerking!

Controleer regelmatig de hoeveelheid water in de bak en voorkom hiermee droog koken! Hoe meer water, des te beter de warmte overdracht.

Bij lange tussenposen van gebruik, de temperatuur terugzetten naar 60°C, dit om de kwaliteit van de paraffine te behouden en de apparatuur te sparen. Na gebruik de bak altijd uitschakelen. Ook de stekker uit het stopcontact halen. Hiermee voorkomt u te allen tijde dat er iets mis kan gaan. Gebruik de smeltbak nooit voor oneigenlijk gebruik. Dit voorkomt beschadigen en verkort de levensduur. Met oneigenlijk gebruik vervalt tevens de garantie.

Schoonmaak

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Om de bakken en bussen schoon te maken is het verstandig deze al zo leeg mogelijk te hebben.
3. Giet het laatste restant paraffine uit de bus / bakken en bewaar dit in een wegwerpbakje die hitte bestendig is. Uit dit bakje is het (gestolde) restant paraffine later weer in de bus te doen.
4. De bussen en bakken zijn met poetspapier eenvoudig te reinigen wanneer ze nog warm zijn.
5. Wanneer de bussen / bakken goed schoon gewreven zijn kan men ze nog met een sopje extra gaan reinigen.
6. Spoel het sopje wel goed weg en droog alles grondig voor opnieuw ingebruikname.
7. De smeltbak is na verwijdering van de bussen / bakken leeg te gieten en uit te boenen.
8. Hierna is de bak weer klaar voor ingebruikname.

Specificaties:

Lengte	540mm
Breedte	340mm
Hoogte	240mm
Diepte	165mm
Vermogen	1200Watt
Aansluitwaarde	230Volt
Thermostaatinstelling	30-85°C
Variabele indeling	✓
Maximaal thermostaat	✓

Garantie:

Op de smeltbak heeft u 1 jaar garantie op materiaal en constructiefouten. Dit geldt uitsluitend voor onderdelen, niet voor arbeidsloon. Bij storingen kunt u contact opnemen met uw leverancier teneinde met de originele onderdelen de storing op te laten heffen.

Waarschuwing: aangezien het hier gaat om het verwarmen van een vloeistof, dient bediening van de smeltbak uitsluitend te geschieden door ter zake kundig personeel.

Lees altijd de handleiding alvorens u het apparaat in gebruik neemt.