

Productinformatie - Handleiding - Gebruiksaanwijzing

Afsmeltapparaat ASB2843



SELLACQ-Holland

Nipkowweg 11 8501 XH JOURE

*Totaalleverancier in kaarsen- en
zeepmakers behoeften.*

T +31(0)513-499657

F +31(0)513-499757

E info@sellacq-holland.nl

I www.sellacq-holland.nl

Wijzigingen druk- en zetfouten voorbehouden.

Art.nr. 8725

Algemeen

Lees voor ingebruikname de handleiding aandachtig door. Voor eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen.

Productinformatie

Het afsmeltapparaat ASB2843 is een verwarmd apparaat om dompel- en gietkaarsen op eenvoudige wijze af te vlakken. De plaat is voorzien van een uitloopje om het overtollig gesmolten kaarsvet af te voeren. Dit wordt opgevangen in het onder te plaatsen opvangbakje. Onder het apparaat bevinden zich twee elementen, die geschakeld worden door een temperatuurregeling en een oververhittingsbeveiliging. Bij oververhitting schakelt het apparaat zichzelf uit en kan het uitsluitend inwendig weer gereset worden. Bij het inschakelen brandt het lampje in de schakelaar.

Optioneel is het rek voor afsmeltapparaat vast exemplaar art.nr. 8725.04 verkrijgbaar. Hieraan worden de dompelaar/dompelkaarsen gehangen, om af te smelten. Gietkaarsen worden afgesmolten door ze op het bijgeleverde plaatje te plaatsen en zelf af te vlakken.

Installatie

1. Plaats het afsmeltapparaat altijd op een stabiele ondergrond.
2. Plaats de contrastekker in het afsmeltapparaat en steek de stekker in een geaard stopcontact met 230Volt.
3. Aanzetten van het apparaat geschiedt door de schakelaar op 'Aan' te zetten (het lampje begint nu te branden). Uitschakelen geschiedt door de schakelaar weer op 'Uit' te zetten.
4. Het afsmeltapparaat is klaar voor

ingebruikname.

Ingebruikname

1. Plaats een opvangbakje onder het uitloopje. Voorzie de plaat van een laag paraffine, zodanig dat de bodem bedekt is. Nooit zonder paraffine laten verwarmen!
2. Schakel het apparaat aan door de stekker in het stopcontact te steken en de schakelaar op 'Aan' te zetten.
3. Wacht tot de plaat volledig doorgewarmd is en de paraffine gesmolten is. (Ca. 1 uur opwarmtijd).
4. Wanneer het apparaat volledig op temperatuur is, zal de overtollige paraffine via het uitloopje in het opvangbakje terecht komen.
5. De dompelaar/dompelkaarsen recht aan het rek hangen, zodat de onderkant iets in de vloeibare paraffine hangt. Na verloop van tijd zijn de kaarsen recht afgesmolten. Gietkaarsen met de onderkant op het plaatje plaatsen en met een draaiende beweging de onderzijde van de kaars afsmelten. Zorg er voor dat de kaars horizontaal wordt gehouden.
6. Na gebruik het apparaat altijd uitschakelen door de schakelaar op 'Uit' te zetten en de stekker uit het stopcontact te halen. Hiermee voorkomt u te allen tijde dat er iets mis kan gaan.

Opmerking!

Het opwarmen van het afsmeltapparaat heeft tijd nodig, ca 1 uur. Het apparaat kan heet worden, echter niet extreem heet. Houdt hier rekening mee. Gebruik het apparaat nooit voor oneigenlijk gebruik. Dit voorkomt beschadigen en verkort de levensduur. Met oneigenlijk gebruik vervalt tevens de garantie.

Schoonmaak

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Om de plaat schoon te maken is het verstandig dat de laag paraffine er al zoveel mogelijk uit is. De plaat is eenvoudig te reinigen met poetspapier wanneer deze nog warm is.
3. Let op! Het apparaat nooit met water in contact brengen.
4. Na deze schoonmaak is het apparaat weer klaar voor gebruik.

Specificaties:

Lengte	430mm
Breedte	280mm
Vermogen	1000Watt
Aansluitwaarde	230Volt

Garantie:

Op het afsmeltapparaat heeft u 1 jaar garantie op materiaal en constructiefouten. Dit geldt uitsluitend voor onderdelen, niet voor arbeidsloon. Bij storingen kunt u contact opnemen met uw leverancier teneinde met de originele onderdelen de storing op te laten heffen.

Waarschuwing: aangezien het hier gaat om het verwarmen van een vloeistof, dient bediening van het afsmeltapparaat uitsluitend te geschieden door ter zake kundig personeel.

LET OP:

wanneer er zich tijdens het aanzetten van het apparaat een laag gestolde paraffine in het apparaat bevindt, altijd een deksel plaatsen of een aantal gaatjes maken in de paraffine. Indien dit niet gebeurt kan de paraffine die gaat smelten, uitzetten en spetteren. Door een simpele handeling voorkomt u extra schoonmaak werkzaamheden!

Lees altijd de handleiding alvorens u het apparaat in gebruik neemt.