


Productinformatie - Handleiding - Gebruiksaanwijzing

Afsmeltplaat



SELLACQ-Holland

Nipkowsing 11 8501 XH JOURE

*Totaalleverancier in kaarsen- en
zeepmakers behoeften.*

T +31(0)513-499657

F +31(0)513-499757

E info@sellacq-holland.nl

I www.sellacq-holland.nl

Wijzigingen druk- en zetfouten voorbehouden.

Art.nr. 8725.05

Algemeen

**Lees voor ingebruikname
de handleiding aandachtig
door. Voor eventuele
vragen kunt u altijd contact
opnemen.**

Productinformatie

De afsmeltplaat is een verwarmde
plaat om gegoten kaarsen op
eenvoudige wijze af te vlakken.
De plaat is voorzien van groeven om
het overtollige gesmolten kaarsvet af
te voeren. Dit wordt vervolgens
opgevangen in het onder te plaatsen
opvangbakje.

Optioneel is de handige afvlaksteun
leverbaar om kaarsen haaks te stellen
tijdens het afsmelten. De steun is met
drie knoppen op verschillende posities
in te stellen, zodat de meeste
kaarsvormen horizontaal zijn af te
vlakken.

Installatie

1. Plaats de afsmeltplaat altijd op
een stabiele ondergrond.
2. Sluit het apparaat aan op een
geaard stopcontact met 230Volt.
3. Aanzetten van het apparaat
geschiedt door de stekker in het
stopcontact te steken.
Uitschakelen geschiedt door weer
uit het stopcontact te halen.
4. De afsmeltplaat is klaar voor
ingebruikname.

Ingebruikname

1. Plaats een opvangbakje onder het
apparaat.
2. Optioneel: Stel de afvlaksteun in
de gewenste positie om
horizontaal af te smelten.
3. Schakel het apparaat aan door de
stekker in het stopcontact te
steken.

4. Wacht tot de plaat volledig
doorgewarmd is. (Ca. 1 uur
opwarmtijd).
5. Wanneer de plaat volledig op
temperatuur is, de af te smelten
kaars met de bodem op de plaat
plaatsen en met een draaiende
beweging de onderzijde van de
kaars afsmelten. Zorg er voor dat
de kaars horizontaal wordt
gehouden.
6. Optioneel: Met behulp van de
afvlaksteun regelmatig de kaars
corrigerend tegen de steun
duwen om horizontaal af te
smelten.
7. Na gebruik apparaat uitschakelen
door de stekker uit het
stopcontact te halen.

Opmerking!

Het opwarmen van de afsmeltplaat
heeft tijd nodig, ca 1 uur. De plaat
kan heet worden, echter niet extreem
heet. Houdt hier rekening mee.
Gebruik de afsmeltplaat nooit voor
oneigenlijk gebruik. Dit voorkomt
beschadigen en verkort de
levensduur. Met oneigenlijk gebruik
vervalt tevens de garantie.

Schoonmaak

1. Zorg er voor dat de stekker uit
het stopcontact is.
2. De plaat is eenvoudig te reinigen
met keukenpapier wanneer deze
nog warm is. Poets met dit papier
de bovenkant en de groeven
schoon zodat de restanten
paraffine allemaal verwijderd zijn.
3. Let op! Het apparaat nooit met
water in contact brengen.
4. Na deze schoonmaak is het
apparaat weer klaar voor gebruik.


Specificaties:

Plaat lengte	250mm
Plaat breedte	200mm
Vermogen	80Watt
Aansluitwaarde	230Volt


Garantie:

Op de afsmeltplaat heeft u 1 jaar
garantie op materiaal- en
constructiefouten. Dit geldt uitsluitend
voor onderdelen, niet voor
arbeidsloon. Bij storingen kunt u
contact opnemen met uw leverancier
teneinde met de originele onderdelen
de storing op te laten heffen.

**Waarschuwing: aangezien het
hier gaat om het verwarmen van
een vloeistof, dient bediening van
de afsmeltplaat uitsluitend te
geschieden door ter zake kundig
personeel.**



Afsmeltplaat art.nr. 8725.05



Afvlaksteun art.nr. 8725.06

Lees altijd de handleiding alvorens u het apparaat in gebruik neemt.