





### Theelichten houder van paraffine

Het gieten van een theelichten houder van paraffine

Benodigdheden: (Gekleurde) paraffine, lekbak (art. 7191), mal voor theelichten houder (verkrijgbaar in verschillende vormen en maten, siliconeninleg, siliconen beschermplaatje.



Plaats de gekozen mal voor de theelichten houder op de opvangbak en plaats in het midden van de mal één of meerdere siliconen inlegstukken. Vul de gietvormen tot de gewenste hoogte met de vloeibare paraffine van ca 65-70 graden (bij te hoge temperatuur is de kans aanwezig dat het aan onderzijde van mal gaat lekken op de opvangbak).



Wanneer de paraffine gestold is, kan deze gelost worden uit de mal voor de theelichten houder. Verwijder de siliconen inleg. Plaats het siliconen beschermplaatje welke de houder tegen de warmte van het theelicht beschermt.



Plaats het theelichtje op het beschermplaatje.

TIP: Plaats theelicht huls Rond middel (art. 6708) op het theelicht beschermplaatje en vul deze met onze geurde en gekleurde Waxprills!

